



Ersatzteilkatalog

für

„behrens eurolift“ Ladebordwände

Verwenden Sie bitte nur

Original - „behrens eurolift“ - Ersatzteile

da wir nur für diese eine umfassende

Garantie

gewähren!

**Bestellungen und Preisanfragen bitte unter +4940729095 -0 oder an
info@behrens-eurolift.de**

INHALTSVERZEICHNIS

Standard – Leichte Klasse – Falt – Teil – Unterfahrbar


Inhalt

| | |
|---|----|
| TYP EL ... 01 u. 05 A / S | 4 |
| TYP EL ... FA | 5 |
| TYP EL ... FAU | 6 |
| TYP EL ... AU..... | 7 |
| Hubzylinder K/N..... | 8 |
| Hubzylinder 1010..... | 9 |
| Schließzylinder..... | 10 |
| Schließzylinder komplett - links | 10 |
| Schließzylinder komplett - rechts..... | 10 |
| Sitzventil für Hub- und Schließzylinder | 11 |
| Ersatz für Sitzventil mit Kunststoffspule (HPI) | 11 |
| Komplett..... | 12 |
| Sitzventil für Hub- und Schließzylinder | 13 |
| Komplett..... | 13 |
| NOVA Aggregat | 14 |
| Aggregat 1010 HE..... | 17 |
| Aggregat 1010 Oil S..... | 18 |
| HYDAC – Aggregat..... | 20 |
| Mittelaggregat | 22 |
| WE-Aggregat | 24 |
| Kombiventil..... | 26 |
| Rücklaufventil – Patrone mit Spule | 27 |
| Rücklaufventil (Ausführung ab Anfang 1992) | 28 |
| Rücklaufventil (Ausführung bis Anfang 1992)..... | 29 |
| Wegeventil (Ausführung ab Anfang 1992)..... | 30 |
| H0008400..... | 30 |
| Wegeventil (Ausführung bis Anfang 1992)..... | 30 |
| Wegeventil – Patrone mit Spule..... | 31 |
| Ausgleichzylinder Stahl C (Ausführung bis Mitte 1996) | 33 |
| Ausgleichzylinder Stahl P (Ausführung ab Mitte 1996)..... | 34 |
| Ausgleichzylinder P komplett..... | 34 |
| Handsteuerkasten mit Halter | 35 |
| Komplett..... | 35 |
| Handsteuerkasten m. Halter Faltwand | 36 |
| Fußschalter mit Microschalter..... | 37 |




| | |
|--|----|
| Hängetaster..... | 38 |
| Fußschalterkasten PE | 39 |
| Fußschalterkasten ALU | 40 |
| HG-Schalter..... | 40 |
| Fußschalterkasten Alu | 41 |
| Verteilerkasten NOVA schwarz am Hubgerüst | 41 |
| Kabelbaum m. Blinkgeber und Microschalter Typ 05 | 42 |
| Kabelbaum m. Blinkgeber und Microschalter Typ 1010 | 42 |
| Batterie-Sicherungssatz | 43 |
| Batterie-Sicherungsschalter „BEL“ rot | 44 |
| Batterie-Sicherungshalter „EFEN“ | 45 |
| RA – Plateau AS - Plateau | 47 |
| Rücknahme von Ersatzteilen | 48 |
| Preise | 48 |
| Fax-Ersatzteilbestellung unter 040 / 72909531 | 49 |
| Fax-Ersatzteilbestellung unter 040 / 72909531 | 50 |

TYP EL ... 01 u. 05 A / S



| | | |
|------------|---|---------------------------|
| 01 | Plateau Alu / Stahl | Bestellfax siehe Seite 38 |
| 02 | Domprofilabdeckung | Bestellfax siehe Seite 37 |
| 03a | Bodenabrollung Satz Alu | Z0001500 |
| 03b | Bodenabrollung Satz Stahl | Z0000101 |
| 04 | Haupttragrohr | auf Anfrage |
| 05 | Schließzylinder | Seite 06 |
| 06 | Hubzylinder | Seite 05 |
| 07 | Hubschwinge | auf Anfrage |
| 08 | Unterfahrerschutz seitlich (<i>bitte Maß angeben</i>) | K0030500 |
| 09 | Kopf rechts/links für Plateau | auf Anfrage |
| 10 | Seitenleiste | Seite 38 |
| 11 | Plateauspitze (<i>bitte Maß angeben</i>) | K0000105 |
| 12 | Warnleuchtensatz (2 Stück) | E0014900 |

TYP EL ... FA




| | | |
|-----------|---|-------------|
| 01 | Hubschwinge | auf Anfrage |
| 02 | Gelenkstück Plateau | auf Anfrage |
| 03 | Schließzylinder Einstellauge K/N | Seite 06 |
| 04 | Stützstangenrohr FA M 36x2 | K0012110 |
| 05 | Kunststoffrolle (<i>bitte die Breite angeben</i>) | K0043401 |

(alle anderen Bauteile siehe Standard)


TYP EL ... FAU


(alle anderen Bauteile siehe Standard EL)



| | | |
|-----------|---|-------------|
| 01 | Gelenk FAU 140/40 | K0032000 |
| 02 | Hubschwinge FAU | auf Anfrage |
| 03 | Feder FAU rechts | Z0000107 |
| | Feder FAU links | Z0000108 |
| 04 | Konsole kurz gebohrt | K0069301 |
| 05 | Gleitschiene Alu (bitte Länge angeben) | K0076300 |
| 06 | Konsole lang mit Gegenhalter (bitte Breite angeben) | K0037301 |
| 07 | Gleitschlitten Kunstst. grün (bitte Länge angeben) | K0067301 |
| 08 | Ausschubzylinder 800 Hub | H0021900 |

TYP EL ... AU
(alle Bauteile siehe FAU und Standard EL)





Hubzylinder K/N

| | | |
|-----------|-----------------------------|----------|
| 01 | Hubzylinder Zylinder Rohr K | H0004502 |
| | Hubzylinder Zylinder Rohr N | H0000102 |
| 02 | Hubzylinder Kolbenstange K | H0004503 |
| | Hubzylinder Kolbenstange N | H0000103 |
| 03 | Hubzylinder Schutzrohr K | H0020400 |
| | Hubzylinder Schutzrohr N | H0020300 |
| 04 | Schelle (für Schutzrohr) | K0012000 |
| 05 | Hubzylinder Dichtsatz | H0000104 |
| 06 | Buchse 30x34x30 | K0028100 |


Komplett:

| | | |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| 07 | Hubzylinder K komplett (L = 750 mm) | H0004501 |
| | Hubzylinder N komplett (L = 930 mm) | H0000101 |



Hubzylinder 1010

| | | |
|-----------|-------------------------------|----------|
| 01 | Hubzylinder 1010 kmpl. | H0020910 |
| 02 | Hubzylinder Rohr 1010 | |
| 03 | Buchse 30x34x30 | K0028100 |
| 04 | Hubzylinder Kolbenstange 1010 | |
| 05 | Hubzylinder Schutzrohr 1010 | H0020911 |
| 06 | Schelle für Schutzrohr | K0012000 |
| 07 | Hubzylinder Dichtsatz 1010 | H0000100 |




Schließzylinder

| | | |
|-----------|---|----------|
| 01 | Schließzylinder Zylinder-Rohr | H0000302 |
| 02 | Schließzylinder Anschlagbuchse | H0000206 |
| 03 | Schließzylinder Kontermutter | K0001100 |
| 04 | Buchse | K0028100 |
| 05 | Schließzylinder Einstellauge | K0051500 |
| | <i>Bitte Maß angeben (Mitte Bohrung → Ende Gewinde)</i> | |
| 06 | Schließzylinder Dichtsatz | H0000304 |
| 07 | Schließzylinder Schelle „Torro“ | K0012000 |
| 08 | Schließzylinder Sicherungsdraht | H0000307 |
| 09 | Schließzylinder Schutzrohr | H0020200 |
| 10 | Schließzylinder Zylindermutter | H0000306 |
| 11 | Schließzylinder Feder | H0000305 |
| 12 | Schließzylinder Kolbenstange | H0000303 |
| 13 | Buchse 30x34x30 | K0028100 |

Komplett:

| | | |
|-----------|--|----------|
| 14 | Schließzylinder komplett - links (mit Anschlagbuchse 10°) | H0000109 |
| | Schließzylinder komplett - rechts | H0000205 |



**Sitzventil für Hub- und Schließzylinder
Ersatz für Sitzventil mit Kunststoffspule (HPI)**

| | | |
|-----------|--|----------|
| 01 | Sitzventil BLOCK Hydac ohne Hohlschraube | H0000601 |
| 02 | Sitzventil HOHLSCHRAUBE 1,4mm für Typ 1010 AV | H0006701 |
| | Sitzventil HOHLSCHRAUBE 1,6mm für Typ 01, Falt – LBW, handklappbare LBW | H0000701 |
| | Sitzventil HOHLSCHRAUBE 2,0mm für Typ 05 | H0016901 |
| 03 | Usit – Ring oben | H0022803 |
| 04 | Usit – Ring unten | H0022802 |
| 05 | Sitzventil PATRONE ohne Spule Hydac | H0005001 |
| | Sitzventil PATRONE MIT SPULE 24V Hydac mit Stecker | H0005101 |
| | Sitzventil PATRONE MIT SPULE 24V doppelstw. Hydac mit Stecker, für Typ AU/FAU | H0011401 |
| 06 | Sitzventil SPULE 24V Hydac | H0000602 |
| | Sitzventil SPULE 12V Hydac | H0004203 |
| 07 | Sitzventil STECKER für Spule 12/24V | H0000504 |



Komplett

Sitzventil 24V Hydac
mit Block, Spule, Stecker und Hohlschraube 2,0mm
für Typ 05

H0000507

Sitzventil 12V Hydac
mit Block, Spule, Stecker und Hohlschraube 2,0mm
für Typ 05


H0000506

Sitzventil 24V Hydac
mit Block, Spule, Stecker und Hohlschraube 1,6mm
für Typ 01, Falt - LBW, handklappbare LBW

H0022601

Sitzventil 24V Hydac
mit Block, Spule, Stecker und Hohlschraube 1,4mm
für Typ 1010

H0000508




Sitzventil für Hub- und Schließzylinder

| | | |
|-----------|--|----------|
| 01 | Verschraubung SWVE 10-LM | H0016600 |
| 02 | Sitzventil BLOCK | H0000600 |
| 03 | Sitzventil HOHLSCHRAUBE 1,6mm für Typ 01, Falt-LBW, handklappbare LBW | H0000700 |
| | Sitzventil HOHLSCHRAUBE 2,0mm für Typ 05 | H0016900 |
| | O-Ring 18x2 für Sitzventil-Hohlschraube | H0013500 |
| 04 | Sitzventil PATRONE | H0005000 |
| 05 | Sitzventil SPULE 24V | H0000503 |
| | Sitzventil SPULE 12V | H0004202 |
| | Sitzventil PATRONE MIT SPULE 24V | H0005100 |
| | Sitzventil PATRONE MIT SPULE 12V | H0007900 |
| 06 | Sitzventil STECKER MIT KABEL 2,5m | E0000701 |
| | Sitzventil STECKER | E0000504 |
| 07 | PG-Verschraubung 9x6 für Sitzventil | H0025200 |
| | Sitzventil 12V / 24V DICHTSATZ | |

Komplett


| | |
|--|----------|
| Sitzventil 24V mit Hohlschraube 2,0mm für Typ 05 | H0000501 |
| Sitzventil 12V mit Hohlschraube 2,0mm für Typ 05 | H0004201 |
| Sitzventil 24V mit Hohlschraube 1,6mm für Typ 01, Falt-LBW, handklappbare LBW | H0022600 |
| Sitzventil 24V mit Hohlschraube 1,6mm für Typ 01, Falt-LBW, handklappbare LBW | H0022500 |



NOVA Aggregat


| | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------|------------------|
| 01 | Ausgleichszylinder | H0003603 | |
| 02 | Relais für Bodenangleichung 24V | E0012100 | |
| | Relais für Bodenangleichung 12V | E0013500 | |
| 03 | Öl-Druckschalter für Bodenangleichung | H0002400 | |
| 04 | Kombiventil BLOCK leer | H0023100 | siehe auch S. 14 |
| | Kombiventil 24V komplett | H0019000 | siehe auch S. 14 |
| | Kombiventil 12V komplett | H0061700 | siehe auch S. 14 |
| 05 | Senkbremsventil komplett | H0017400 | |
| | Senkbremsventil PATRONE | H0017201 | |

| | | | |
|-----------|---|----------|------------------|
| 07 | Magnetschalter 24V | E0013100 | |
| | Magnetschalter 12V | E0003100 | |
| 08 | Hydraulik-Pumpe | H0009400 | |
| | Hydraulik-Pumpe DICHTSATZ | H0009401 | |
| 09 | Motor 24V ohne Pumpe | E0029200 | |
| | Motor 12V ohne Pumpe | E0019000 | |
| | Kohlebürsten (Satz) für 24V-Motor | E0023400 | |
| | Kohlebürsten (Satz) für 12V-Motor | E0020100 | |
| | Motor 24V mit Pumpe | E0000101 | |
| 10 | Rücklaufventil PATRONE MIT SPULE 24V | H0018900 | siehe auch S. 16 |
| | Rücklaufventil PATRONE MIT SPULE 12V | H0023800 | siehe auch S. 16 |
| | Rücklaufventil PATRONE ohne Spule* | H0056500 | siehe auch S. 16 |
| 11 | Wegeventil PATRONE MIT SPULE 24V | H0009700 | siehe auch S. 18 |
| | Wegeventil PATRONE MIT SPULE 12V | H0004900 | siehe auch S. 18 |
| | Wegeventil PATRONE ohne Spule* | H0056100 | siehe auch S. 18 |
| | Spule für Rücklauf- und Wegeventil 24V* | H0008400 | siehe auch S. 18 |
| | Spule für Rücklauf- und Wegeventil 12V* | H0008100 | siehe auch S. 18 |
| 12 | Aggregat TANK leer | K0051000 | |
| 13 | Dichtung Moosgummi (Meterware) | KA051200 | |
| 14 | Kreuzschalter NOVA 2 mit Verkabelung | E0021800 | |
| 15 | Aggregatdeckel NOVA2 leer Gebohrt und mit allen Aufklebern Haubenhalter | K0050800 | |



Aggregat 1010 HE
 kmpl. 12/24V AGG 1010V

| | | |
|-----------|--------------------------------------|----------|
| 01 | Aggregatdeckel 1010 leer | K0050801 |
| 02 | Hebeltaster 3-polig | E0049701 |
| 03 | Hebeltaster 6-polig | E0049702 |
| 04 | Aufkleber für Aggregatdeckel 1010 | E0001010 |
| 05 | UVV - Plakette | |
| 06 | PG - Verschraubung TEXO 29 | E0029900 |
| 07 | Leiterplatte 1010 | E0001011 |
| 08 | Motor 24V o. Pumpe 1010 | E0019003 |
| | Motor 12V o. Pumpe 1010 | E0019004 |
| 09 | Relais f. Leiterplatte 1010 12V | E0012102 |
| | Relais f. Leiterplatte 1010 24V | E0012101 |
| 10 | Magnetschalter 12V | E0003100 |
| | Magnetschalter 24V | E0013100 |
| 11 | Zentralflansch | |
| 12 | Hydraulik – Pumpe 1010 | H0009402 |
| 13 | Saugfilter für 1010 Tank | H0017701 |
| 14 | Tank Kunststoff mit Dichtung | H0001013 |
| 15 | Wegeventilpatrone mit Spule 24V 1010 | H0056701 |
| | Wegeventilpatrone mit Spule 12V 1010 | H0056702 |



Aggregat 1010 Oil S.
kompl 12/24V

| | | |
|-----------|-----------------------------------|----------|
| 01 | Aggregatdeckel 1010 leer | K0050801 |
| 02 | Hebeltaster 3-polig | E0049701 |
| 03 | Hebeltaster 6-polig | H0049702 |
| 04 | Aufkleber für Aggregatdeckel 1010 | E0001010 |
| 05 | UVV - Plakette | |



| | | |
|-----------|---|----------|
| 06 | PG - Verschraubung TEXO 29 | E0029900 |
| 07 | Leiterplatte 1010 | E0001011 |
| 08 | Relais f. Leiterplatte 1010 12V | E0012102 |
| | Relais f. Leiterplatte 1010 24V | E0012101 |
| 09 | Motor 24V o. Pumpe 1010 Oil S. | E0019005 |
| | Motor 12V o. Pumpe 1010 Oil S. | |
| 10 | Magnetschalter 12V | E0003100 |
| | Magnetschalter 24V | E0013100 |
| 11 | Wegeventil - PATRONE ohne Spule 12V 1010 Oil S. | H0056703 |
| | Wegeventil - PATRONE ohne Spule 12V 1010 Oil S. | H0056704 |
| 12 | Zentralflansch | |
| 13 | Hydraulik – Pumpe 1010 Oil S. | H0009405 |



HYDAC – Aggregat

| | | |
|-----------|--------------------------------------|----------|
| 01 | Relais für Bodenangleichung 24V | E0012100 |
| | Relais für Bodenangleichung 12V | E0013500 |
| 02 | Ausgleichszylinder | H0003603 |
| 03 | Diode | E0001200 |
| 04 | Öldruckschalter für Bodenangleichung | H0002400 |
| 05 | Thermoschutz für E-Motor HYDAC 24V | E0019501 |
| 06 | Sicherung 15A flach | E0048800 |


| | | |
|-----------|---|----------|
| 07 | Motor HYDAC 24V ohne Pumpe | E0029201 |
| | Motor HYDAC 12V ohne Pumpe | E0019001 |
| 08 | Magnetschalter HYDAC 24V | E0013101 |
| | Magnetschalter HYDAC 12V | E0003101 |
| 09 | Wegeventil PATRONE OHNE SPULE HYDAC | H0056101 |
| 10 | Rücklaufventil PATRONE OHNE SPULE HYDAC | H0005001 |
| | Spule für Wegeventil- /Rücklaufventil 24V | H0008401 |
| | Spule für Wegeventil-/Rücklaufventil 12V | H0008101 |
| 11 | Druckbegrenzungsventil HYDAC | H0003408 |
| 12 | Tank Kunststoff für HYDAC-Aggregat | H0001014 |
| 13 | Haubenhalter Gummi | H0014600 |
| 14 | Tankverschluss für HYDAC-Aggregat mit Entlüftung | H0017901 |
| 15 | Im Tank verbaute Hydraulik-Pumpe HYDAC | H0009403 |
| 16 | Aggregat – Gehäuse HYDAC | K0051001 |
| 17 | Aggregatdeckel leer | K0050800 |
| 18 | Aggregat komplett 24V | H0080000 |
| | Aggregat komplett 12V | H0086000 |



Mittelaggregat

- | | | |
|-----------|---|----------|
| 01 | Motor 24V ohne Pumpe (180 ⁰ gedreht) | E0029200 |
| | Motor 12V ohne Pumpe (180 ⁰ gedreht) | E0019000 |
| | Kohlebürsten (Satz) für 24V-Motor | E0023400 |
| | Kohlebürsten (Satz) für 12V-Motor | E0020100 |
| | Thermoschutz 24V | E0019500 |
| | Thermoschutz 12V | E0019400 |
| | (bitte angeben, ob Deckel silber- oder messingfarbend) | |
| | Motor 24V mit Pumpe | E0000101 |

| | | |
|-----------|--|----------|
| 02 | Magnetschalter 24V | E0013100 |
| | Magnetschalter 12V | E0003100 |
| 03 | Klemmleiste 16mm ² | E0001100 |
| 04 | Ausgleichzylinder (neue Ausführung) | H0003603 |
| | Ausgleichzylinder DICHTSATZ (alte Ausführung) | H0011101 |
| | Ausgleichzylinder KOLBEN (Kunststoff, alte Ausf.) | H0003604 |
| 05 | HD-Schlauch für Ausgleichzylinder | H0005200 |
| | Verschraubung SWVE10-L für AZ | H0016600 |
| 06 | Einfüllstutzen mit Peilstab VSTI R1/2“ | H0002101 |
| 07 | Wegeventil 24V | H0003501 |
| | Wegeventil 12V | H0004401 |
| 08 | Tank 01 Stahl | K0057700 |
| 09 | Saugschlauch (Meterware) | H0003800 |
| | Schelle für Saugschlauch | H0002900 |
| 10 | Ablaßschraube VSTI R1/2“ | H0002200 |
| 11 | Rücklaufschlauch (Meterware) | H0003900 |
| 12 | Saugfilter 01 | H0002800 |
| 13 | Ansaugstutzen | H0002700 |
| 14 | Hydraulik-Pumpe | H0009400 |
| 15 | Druckbegrenzungsventil HE | H0003404 |
| | Druckbegrenzungsventil KL | H0022700 |
| 16 | Rücklaufventil 24V | H0003401 |
| | Rücklaufventil 12V | H0004301 |
| | Dichtung MOOSGUMMI für Abdeckung | K0023800 |



WE-Aggregat

| | | |
|-----------|-----------------------------------|----------|
| 01 | Motor 24V ohne Pumpe | E0029200 |
| | Motor 12V ohne Pumpe | E0019000 |
| | Kohlebürsten (Satz) für 24V-Motor | E0023400 |
| | Kohlebürsten (Satz) für 12V-Motor | E0020100 |
| | Motor 24V mit Pumpe | E0000101 |

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 02 | Sitzventil PATRONE mit SPULE 24V doppeltwirkend | H0011400 |
| | Sitzventil PATRONE mit SPULE 12V doppeltwirkend | H0016700 |
| 03 | Kombiventil WE 24V | WEBER002 |
| 04 | Ausgleichzylinder | H0003603 |
| 05 | Magnetschalter 24V Magnetschalter 12V | E0013100 E0003100 |
| 06 | Rücklaufschlauch (Meterware) | H0003900 |
| 07 | Dichtung Moosgummi (Meterware) | K0023800 |
| 08 | Hydraulik-Pumpe Hydraulik-Pumpe DICHTSATZ | H0009400 H0009401 |
| 09 | Aggregatdeckel WE NOVA-I komplett mit Elektroteilen | K0004101 |
| | Aggregatdeckel WE NOVA-I LEER gebohrt mit Aufklebern | K0028200 |
| 10 | Zweihandtaster rot | E0048900 |
| 11 | Kreuzschalter WE komplett | E0021700 |

Sehr geehrter Kunde!


Diese Art von Aggregaten hatten wir 1993 nur kurzzeitig im Lieferprogramm.

Uns stehen für diese Aggregate keine neuen Tanks zur Verfügung.

Sollten Sie einen Schaden am Tank haben, bieten wir Ihnen auf Seite 1 unserer Preisliste Tauschaggregate an.

Diese sind neuwertig, alle Teile wurden in unseren neuen NOVA-II-Tank eingebaut, defekte Teile wurden durch neue ersetzt.

Auf die Tauschaggregate gewähren wir 6 Monate Garantie.




Kombiventil

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 01 | Druckbegrenzungsventil HE | H0003404 |
| 02 | Hohlschraube mit Rückschlagkugel für Kobiventil | H0022900 |
| 03 | Wegeventil PATRONE 3/2 ohne Spule HE | H0056100 |
| 04 | Spule 24V für RV/WV HE aus Kunststoff Spule 12V für RV/WV HE aus Kunststoff | H0008400 H0008100 |
| 05 | Rücklaufventil PATRONE ohne Spule HE | H0056500 |
| 06 | Kombiventil BLOCK leer | H0023100 |
| 07 | Rückschlagventil HE mechanisch | H0023000 |

Komplett


| | |
|-----------------------------------|----------|
| Kombiventil 24V für NOVA-Aggregat | H0019000 |
| Kombiventil 12V für NOVA-Aggregat | H0061700 |



Rücklaufventil – Patrone mit Spule

| | | |
|-----------|---|----------|
| 01 | Rücklaufventil PATRONE KL | H0021400 |
| | Rücklaufventil SPULE 24V KL | H0003403 |
| | Rücklaufventil SPULE 12V KL | H0009200 |
| 02 | Rücklaufventil PATRONE MIT SPULE 24V HY | H0018900 |
| | Rücklaufventil PATRONE MIT SPULE 12V HY | H0023800 |
| 03 | Rücklaufventil MIT SPULE 24V HE | H0018900 |
| | Rücklaufventil MIT SPULE 12V HE | H0023800 |
| | Rücklaufventil PATRONE ohne Spule HE | H0056500 |
| | SPULE 24V für RV/WV HE aus Kunststoff | H0008400 |
| | SPULE 12V für RV/WV HE aus Kunststoff | H0008100 |

Diese Teile sind **komplett** untereinander austauschbar.




Rücklaufventil (Ausführung ab Anfang 1992)

| | | |
|-----------|--|----------|
| 01 | SPULE 24V für RV/WV HE aus Kunststoff | H0008400 |
| | SPULE 12V für RV/WV HE aus Kunststoff | H0008100 |
| 02 | Rücklaufventil PATRONE ohne Spule HE | H0056500 |
| | Rücklaufventil PATRONE MIT SPULE 24V HE | H0018900 |
| | Rücklaufventil PATRONE MIT SPULE 12V HE | H0023800 |
| 03 | Druckbegrenzungsventil HE | H0003404 |
| 04 | Rücklaufventil STEUERBLOCK leer HE | H0003402 |
| 05 | Hohlschraube mit Rückschlagkugel für Kombiventil | H0022900 |
| 06 | Rückschlagventil HE mechanisch | H0023000 |
| | Rücklaufventil DICHTSATZ HE | H0011300 |

Komplett

| | |
|--------------------|----------|
| Rücklaufventil 24V | H0003401 |
| Rücklaufventil 12V | H0004301 |




Rücklaufventil (Ausführung bis Anfang 1992)

Komplett

Rücklaufventil 24V komplett
Rücklaufventil 12V komplett

H0003401
H0004301



Wegeventil (Ausführung ab Anfang 1992)

| | | |
|-----------|---|----------|
| 01 | Spule 24V für RV/WV HE aus Kunststoff | H0008400 |
| | Spule 12V für RV/WV HE aus Kunststoff | H0008100 |
| 02 | Wegeventil PATRONE 3/2 ohne Spule HE | H0056100 |
| | Wegeventil PATRONE 3/2 MIT SPULE 24V HE | H0009700 |
| | Wegeventil PATRONE 3/2 MIT SPULE 12V HE | H0004900 |
| 03 | Wegeventil BLOCK 3/2 HE | H0003502 |
| | Wegeventil DICHTSATZ | H0011200 |

Komplett

| | |
|-----------------------|----------|
| Wegeventil 3/2 HE 24V | H0003501 |
| Wegeventil 3/2 HE 12V | H0004401 |

Wegeventil (Ausführung bis Anfang 1992)

Komplett

| | |
|--------------------------------|----------|
| Wegeventil 3/2 HE komplett 24V | H0003501 |
| Wegeventil 3/2 HE komplett 12V | H0004401 |

01



02



03



Wegeventil – Patrone mit Spule

01 Wegeventil PATRONE 3/2 ohne Spule KL

H0056600


Spule 24V KL
für Wegeventil

H0009300

Spule 12VKL
für Wegeventil

H0004302

| | | |
|-----------|---|----------|
| 02 | Wegeventil PATRONE 3/2 ohne Spule HE | H0056100 |
| | Wegeventil PATRONE 3/2 MIT SPULE 24V HE | H0009700 |
| | Wegeventil PATRONE 3/2 MIT SPULE 12V HE | H0004900 |
| | Spule 24V HE aus Kunststoff für Wege- und Rücklaufventil | H0008400 |
| | Spule 12V HE aus Kunststoff für Wege- und Rücklaufventil | H0008100 |
| 03 | Wegeventil PATRONE 3/2 ohne Spule Hydac | H0056101 |
| | Spule 24V Hydac für Wege- und Rücklaufventil | H0008401 |
| | Spule 12V Hydac für Wege- und Rücklaufventil | H0008101 |



01 Ausgleichzylinder Stahl C (Ausführung bis Mitte 1996)

Ausgleichzylinder C DICHTSATZ H0011101

Ausgleichzylinder C KUNSTSTOFFKOLBEN H0003604

Soll der Zylinder komplett ersetzt werden, benötigen Sie:

Für ein Mittelaggregat:

Ausgleichzylinder P komplett 1 x H0003603

HD-Schlauch 165mm für Ausgleichzylinder 1 x H0005200

Verschraubung für SWVE-10-LM 1 x H0016600


Für ein Seitenaggregat:

Ausgleichzylinder P komplett 1 x H0003603

| | |
|--|--------------|
| Verschraubung SWVE-10-LM | 1 x H0016600 |
| HD-Rohr 10 x 1,5 gebogen für Ausgleichzylinder | 1 x H0063100 |
| Verschraubung 10-ML/WD für Ausgleichzylinder | 1 x H0056401 |

02 Ausgleichzylinder Stahl P (Ausführung ab Mitte 1996)

| | |
|-------------------------------|----------|
| Ausgleichzylinder P komplett | H0003603 |
| Ausgleichzylinder P DICHTSATZ | H0003613 |




Handsteuerkasten mit Halter

| | | |
|------------|--------------------------------|----------|
| 01 | Alu Halter komplett | E0001802 |
| 02 | Drucktaster 2S rot komplett | E0001815 |
| 03a | Kreuzschalter komplett | E0021800 |
| 03b | Kreuzschalter ohne Verkabelung | E0001804 |
| 04 | GKK Kappe | E0016800 |

Komplett

| | | |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| 05 | Handsteuerung 01 komplett ohne Halter | E0018901 |
|-----------|---------------------------------------|----------|




Handsteuerkasten m. Halter Faltwand

| | | |
|-----------|------------------------------|----------|
| 01 | Alu Halter FA komplett | E0001802 |
| 02 | Drucktaster 2S rot komplett | E0001815 |
| 03 | Drucktaster 2S grün komplett | E0001814 |


Komplett:

| | |
|---------------------------|----------|
| Handsteuerung FA komplett | E0022600 |
|---------------------------|----------|





Fußschalter mit Microschalter

| | | |
|------------|---------------------------------|----------|
| 01 | Fußschalter Gehäuse 40mm rot H | F0000104 |
| 02 | Fußschalter Gehäuse 40mm grün S | F0000105 |
| 03 | Fußschalter Gehäuse 30mm grün S | F0001201 |
| 04 | Fußschalter Gehäuse 30mm rot H | F0001202 |
| 05a | Microschalter 0,8m | F0000107 |
| 05b | Microschalter 1,3m | F0000114 |
| 05c | Microschalter 1,5m | F0002200 |



Hängetaster

- | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|
| 01 | Hängetaster gelb H/S komplett | E0005000 |
| 02 | Kontaktblock | |
| 03 | Spiralkabel | E0009600 |





Fußschalterkasten PE

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 01 | Fußschalterkasten DECKEL | F0001601 |
| 02 | HG-Schalter | F0000111 |
| 03 | Klemmleiste 6mm ² | F0000113 |
| 04 | Fußschalterkasten leer, gebohrt mit PG | F0001600 |
| 05 | PG-Mutter 13,5 PG-Verschraubung 13,5 | E0002900 E0001700 |
| 06 | Blinkgeber 12V / 24V SM Relais | E0047200 |

Komplett

| | |
|---|----------|
| Fußschalterkasten PE komplett ohne Relais | F0002300 |
|---|----------|



Fußschalterkasten ALU

| | | |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 01 | Fußschalterkasten Alu leer, gebohrt | F0001500 |
| 02 | PG-Mutter 13,5 | E0002900 |
| | PG-Verschraubung 13,5 | E0001700 |
| 03 | HG-Schalter | F0000111 |
| 04 | Klemmleiste 6mm ² | F0000113 |

Komplett

Fußschalterkasten Alu

F0000102




Verteilerkasten NOVA schwarz am Hubgerüst

- | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------|
| 01 | Verteilerkasten DECKEL schwarz | E0021500 |
| 02 | Verteilerkasten KABELDURCHFÜHRUNG | E0048200 |

Komplett

Verteilerkasten schwarz NOVA mit Flachsteckanschlüssen

E0003800




Kabelbaum m. Blinkgeber und Microschalter Typ 05

| | | |
|-----------|------------------------------------|----------|
| 01 | Kabelbaum NOVA BAS komplett Typ 05 | E0000103 |
| 02 | Blinkgeber BAS Typ 05 | E0029600 |
| 03 | Microschalter 0,8m Typ 05 | F0000107 |

Kabelbaum m. Blinkgeber und Microschalter Typ 1010

| | |
|---------------------------------|----------|
| Kabelbaum BAS komplett Typ 1010 | E0000113 |
| Blinkgeber BAS Typ 1010 | E0029601 |
| HG-Schalter doppelt Typ 1010 | F0001111 |
| Microschalter 0,8m Typ 1010 | F0000107 |




Batterie-Sicherungssatz

| | | |
|------------|----------------------------------|----------|
| 01 | Batterieklemme | E0000803 |
| 02a | CF8 Einsatz 175A (24V) | E0000800 |
| 02b | CF8 Einsatz 200A (12V) | E0000801 |
| 03 | Rändelmutter | E0000802 |
| 04a | Rohrkabelschuh 35mm ² | E0002004 |
| 04b | Rohrkabelschuh 50mm ² | E0003402 |

Komplett

| | |
|----------------------------------|----------|
| Batterie-Sicherungssatz komplett | E0002010 |
|----------------------------------|----------|




Batterie-Sicherungsschalter „BEL“ rot

| | | |
|-----------|--|----------|
| 01 | Sicherungs-GEHÄUSE für Hauptstromsicherungs leer | E0094000 |
| 02 | Batterie-Sicherungsschalter UNTERTEIL „BEL“ ohne Sicherung | E0094500 |
| | Batterie-Sicherungsschalter 24V-175A ohne Gehäuse Unterteil mit Sicherung | E0027700 |
| | Batterie-Sicherungsschalter 12V-225A ohne Gehäuse Unterteil mit Sicherung | E0027800 |
| 03 | Sicherung 24V-175A, Streifensicherung | E0002005 |
| | Sicherung 12V-225A, Streifensicherung | E0003403 |
| | Aufkleber „Hauptstromsicherung“ | E0014300 |

Komplett

| | |
|---|----------|
| Batterie-Sicherungsschalter „BEL“ KOMPLETT 24V-175A Gehäuse, Halter und Elektroteile | E0002001 |
| Batterie-Sicherungsschalter „BEL“ KOMPLETT 12V-175A Gehäuse, Halter und Elektroteile | E0027800 |



Batterie-Sicherungshalter „EFEN“





| | | |
|-----------|---|----------|
| 01 | PG-Verschraubung 13,5 x 10 für 24V-Anlage | E0001700 |
| | PG-Verschraubung 16 x 10 für 12V-Anlage | E0001710 |
| 02 | Batterie-Sicherungshalter UNTERTEIL „EFEN“ ohne Sicherung | E0024500 |
| | Batterie-Sicherungshalter „EFEN“ 24V-175A ohne Gehäuse Unterteil mit Sicherung | E0023300 |
| | Batterie-Sicherungshalter „EFEN“ 12V-225A ohne Gehäuse Unterteil mit Sicherung | E0023200 |
| 03 | Sicherung 24V-175A, Streifensicherung | E0002005 |
| | Sicherung 12V-225A, Streifensicherung | E0003403 |
| 04 | Batterie-Sicherungshalter KASTEN „EFEN“ mit Aufkleber und PG-Verschraubung | E0002003 |
| | Aufkleber „Hauptstromsicherung“ | E0014300 |

Komplett


| | |
|---|----------|
| Batterie-Sicherungshalter „EFEN“ 24V-175A Gehäuse, Halter und Elektroteile | E0002100 |
| Batterie-Sicherungshalter „EFEN“ 12V-225A | E0003401 |

Domprofilabdeckung

Alu-Plateau



Stahlplateau



K 0077100

Fabrik Nummer: _____

Typ: _____

RA – Plateau

AS - Plateau



☐ 2 lange Abrollsicherungsklappen

☐ 2 lange Abrollsicherungsklappen

☐ 4 kurze Abrollsicherungsklappen

Firma: _____

Straße: _____

Tel. _____

Datum: _____

PLZ/Ort: _____

Fax _____

Unterschrift _____

Rücknahme von Ersatzteilen

Sie haben die Möglichkeit, Ersatzteile, welche Sie nicht benötigen an unser Haus zurückzuschicken.

Bitte klären Sie die Rücksendung vorher mit unserem Ersatzteilverkauf unter 040 / 72 90 95 - 0 ab.

Nach Freigabe der Rücksendung senden Sie die Lieferung „frei Haus“ an uns zurück. Bitte legen Sie auch eine Kopie der Rechnung bei, mit der Sie die Teile von uns erhalten haben.

Ausgeschlossen von der Rücknahme sind Teile mit einem Warenwert von unter 50,00 EUR, sowie gebrauchte Teile.

Für die Bearbeitung zurückgesandter Ersatzteile werden **15,00 EUR** Wiedereinlagerungsgebühr berechnet, indem sie von der Gutschrift in Abzug gebracht werden.

Preise

Die Preise verstehen sich ab Werk unverpackt, netto Kasse zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mit Erscheinen dieses Ersatzteilkataloges verlieren alle vorherigen Ersatzteil-Preislisten unseres Hauses ihre Gültigkeit.

Bei diesbezüglichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Ersatzteilverkauf unter der Durchwahl 040 / 72 90 95 - 0 oder an info@behrens-eurolift.de

Fax-Ersatzteilbestellung unter 040 / 72909531

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| behrens loading systems B.V. Südring 3e 21465 Wentorf | Kunden-Nr.: | | |
| | Firma | | |
| | | | |
| | Straße | | |
| | PLZ / Ort | | |
| | Telefon | | |
| | Telefax | | |
| | Frau / Herr | | |
| | Bestell-Nr. | | |

| | |
|-------------------|--|
| Fabrik-Nr. | |
| Typ | |

| |
|-------------------------------|
| Versand durch: |
| Postdienst |
| NVS (nach Rücksprache) |

Hiermit erteilen wir den Auftrag zur Lieferung folgender Ersatzteile:

| Pos | Anzahl | Artikel- | Artikel-Bezeichnung |
|-----|--------|----------|---------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Fax-Ersatzteilbestellung unter 040 / 72909531

| | | |
|--|--------------------|--|
| Behrens loading systems B.V. Südring 3e 21465 Wentorf | Kunden-Nr.: | |
| | Firma | |
| | | |
| | Straße | |
| | PLZ / Ort | |
| | Telefon | |
| | Telefax | |
| | Frau / Herr | |
| | Bestell-Nr. | |

| | |
|-------------------|--|
| Fabrik-Nr. | |
| Typ | |

| | |
|-----------------------|--|
| Versand durch: | |
| Postdienst | |
| NVS (nach | |

Hiermit erteilen wir den Auftrag zur Lieferung folgender Ersatzteile:

| Pos | Anzahl | Artikel- | Artikel-Bezeichnung |
|-----|--------|----------|---------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift